

HINWEISE FÜR DEN FACHGERECHTEN BREMSSCHEIBENAUSTAUSCH

- Korrosionsschutzschicht an den neuen Bremsscheiben mit Hilfe von Benzin oder Lösungsmittel entfernen.
- Befestigungs- und Auflageflächen an Bremsscheiben / Bremstrommeln / Flansch / und Radnabe auf Schmutzablagerungen, Rost, Gratansätze und Verbeulungen überprüfen.
- Bremsscheibe / Bremstrommel auf Nabe zentrieren und gleichmäßig anziehen.
- Montierte Scheibe auf Seitenschlag kontrollieren; der auf dem Komperator abgelesene Wert muß unter 0,15 mm liegen.
- Beim Austausch der Bremsscheiben gleichzeitig auch die Bremsbeläge erneuern, außerdem sollten die Befestigungsschrauben gewechselt werden.

WICHTIG

- Bremsscheiben grundsätzlich paarweise und aus einer Verpackung stammend auswechseln.
- Bremsscheiben und Bremsbeläge über 150 – 200 km einfahren und dabei scharfes Bremsen vermeiden.
- Bei jedem Belagwechsel die Scheibenstärke überprüfen

**„We supply innovative products
that meet our customers' demand.“**